

## Инструкция по установке Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45X25 (овал) композит

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	2 шт
2	Опора PRESTIGE композит тип № 9/2	4 шт
<b>Комплект крепежа № С3/6</b>		
3	Саморез по дереву 3,5X55	12 шт
4	Болт 8X40 с полной резьбой	2 шт
5	Гайка самостопорящая М8	2 шт

