

## Инструкция по монтажу планки переходника для профнастила

№	Наименование	кол-во
1	Планка переходник	1 шт
<b>Комплект крепежа</b>		
2	Лента уплотнительная	2 шт
3	Болт 8X40 с квадратным подголовником	2 шт
4	Гайка М 8	2 шт
5	Прокладка ЕПДМ	2 шт
6	Саморез 8*19 со сверлом кровельный	10 шт

