

## Инструкция по монтажу лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400 фальц 1,8 м.

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400 1,8 м	1 шт
2	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE фальц тип 8/2	4 шт
3	Крепление лестницы к коньку PRESTIGE тип № 11/3	2 шт
4	Зажим PRESTIGE фальц тип № 2/1	4 шт
<b>Комплект крепежа № ЛК/3</b>		
5	Болт мебельный М8Х40 с кв. подг.	4 шт
6	Болт 8Х16	4 шт
7	Болт 8Х40 с полной резьбой	2 шт
8	Гайка самостопорящаяся М8	10 шт

