

Инструкция по установке Ограждения PRESTIGE ZN H-600/1000/1200 45X25 (овал) 2 трубы EURO

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	2 шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-600/1000/1200 (тип 600)	3 шт
3	Опора PRESTIGE EURO (тип № 5/7)	3 шт
4	Укосина ограждения PRESTIGE (тип №8/4)	3 шт
5	Распорка ограждения PRESTIGE (тип №8/3)	2 шт
Комплект крепежа № 03/2		
6	Болт 8X16	9 шт
7	Болт 8X40 с полной резьбой	2 шт
8	Гайка самостопорящаяся М8	11 шт
9	Саморез 4,8X16 сверло	10 шт
10	Втулка пластиковая	3 шт
11	Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	6 шт
12	Саморез 8X50 глухарь	6 шт

