

Инструкция по установке Ограждения PRESTIGE ZN H-600/1000/1200 45X25 (овал) 2 трубы фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	2 шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-600/1000/1200 (тип 600)	3 шт
3	Опора PRESTIGE фальц (тип № 2/2)	3 шт
4	Зажим PRESTIGE фальц (тип № 2/1)	3 шт
5	Распорка ограждения PRESTIGE (тип №8/3)	2 шт
6	Укосина ограждения PRESTIGE (тип №8/4)	3 шт
Комплект крепежа № 03/3		
7	Болт мебельный М8Х40 с кв. подг.	9 шт
8	Болт 8Х16	9 шт
9	Болт 8Х40 с полной резьбой	2 шт
10	Гайка самоподтягивающаяся М8	20 шт
11	Саморез 4,8Х16 сверло	10 шт

