

Инструкция по монтажу Ограждения со снегозадержанием Prestige 45X25 Н 1000/1200 (овал) универ

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	4 шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE Н-1000/1200 (тип 1000/1200)	3 шт
3	Опора PRESTIGE EURO (тип № 5/7)	5 шт
4	Укосина ограждения PRESTIGE (тип №8/4)	3 шт
5	Распорка ограждения PRESTIGE (тип №8/3)	2 шт
Комплект крепежа № 03/2		
6	Болт 8X16	9 шт
7	Болт 8X40 с полной резьбой	4 шт
8	Гайка самоподтягивающаяся М8	13 шт
9	Саморез 4,8X16 сверло	10 шт
10	Втулка пластиковая	5 шт
11	Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	10 шт
12	Саморез 8X50 глухарь	10 шт

