

Инструкция по монтажу Ограждения со снегозадержанием Prestige 45X25 (овал) фальц 1000/1200

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45X25 (овал) ZN	4 шт
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-1000/1200 (тип 1000/1200)	3 шт
3	Опора PRESTIGE фальц (тип № 2/2)	5 шт
4	Зажим PRESTIGE фальц (тип № 2/1)	3 шт
5	Распорка ограждения PRESTIGE (тип №8/3)	2 шт
6	Укосина ограждения PRESTIGE (тип №8/4)	3 шт
Комплект крепежа № 03/3		
7	Болт мебельный М8Х40 с кв. подг.	13 шт
8	Болт 8Х16	9 шт
9	Болт 8Х40 с полной резьбой	4 шт
10	Гайка самостопорящая М8	26 шт
11	Саморез 4,8Х16 сверло	10 шт

